

BERLIN TONDO sottopiano | undercounter

Ceramica

ARBI
BATHROOM



Descrizione | Description

Lavabo RO7U sotto piano, senza troppopieno. Sifone non incluso. Fissaggi meccanici non inclusi.


RO7U under-counter washbasin, without overflow. Trap not included. Mounting hardware not included.

Piletta | Drain

Piletta click-clack con tappo in ceramica bianco lucido, inclusa. Click-clack drain with a glossy white ceramic plug, included.

Finiture | Finishes

Bianco lucido
Bianco glossy



Dimensioni interno vasca

Inner basin size

32,5 x 32,5 x 8,5 cm





Peso netto | Net weight

5,9 kg



Foro consigliato

Recommended hole



Installazione

Per la corretta installazione devono essere rigorosamente utilizzati siliconi neutri non acetici per evitare la corrosione della superficie.

Materiale

La ceramica utilizzata è realizzata con materie prime di origine naturale come argilla e caolino a cui vengono aggiunti quarzo e feldspato, macinati finemente. Sono estremamente duraturi, resistenti ed il loro colore rimane inalterato nel tempo anche in esposizione alla luce.

Cura e manutenzione

Usare acqua saponata o detersivi comuni non abrasivi, con un panno morbido. E' possibile usare sgrassatori delicati. Al termine di ogni ciclo di pulizia risciacquare bene la superficie. Evitare uso di detersivi e spugne abrasivi, acetone, trielina, acidi o di tagliare la superficie. Evitare l'appoggio di sigarette, oggetti roventi, inchiostro, cosmetici e tinture che al contatto prolungato potrebbero macchiare e danneggiare la superficie.

Installation

To ensure correct installation, only non-acetic neutral silicones must be used to prevent surface corrosion.

Material

The ceramics used are made from natural raw materials such as clay and kaolin, to which finely ground quartz and feldspar are added. They are extremely durable and hard-wearing, and their colour remains unchanged over time, even when exposed to light.

Care and maintenance

Use soapy water or standard non-abrasive cleaning products with a soft cloth. Mild degreasers may be used. Rinse the surface thoroughly after each cleaning. Avoid using abrasive detergents and sponges, acetone, trichloroethylene, acids, or scratching the surface. Avoid placing cigarettes, hot objects, ink, cosmetics and dyes on the surface, as prolonged contact may stain and damage it.

BERLIN TONDO sottopiano | undercounter

Ceramica

ARBI
BATHROOM

